

## LAUDPARKETTIDE PAIGALDAMISJUHEND LAUSLIIMIGA ALUSPÕRANDALE PAIGALDAMISEKS

Parkette on võimalik paigaldada liimides lausliimiga aluspõrandale, milleks võib olla betoon, kips, OSB, vineer. Aluspõranda tasasuse tolerantsid peavad vastama Viimistlus RYL nõuetele.

- Paigaldamise ajal peab objektil suhteline õhuniiskus olema vahemikus 40 – 60% RH.
- Betooni niiskus peab olema 1,8 - 2% CM. Kipspõranda puhul alla 0,5% CM (küttega põranda puhul 0,3% CM). Niiskust mõõta vähemalt 3 – 4 erinevast kohast. Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused jääksid normi piiridesse  $\pm 2$  mm 2m lõigul.
- Normist niiskema betooni puhul võib kasutada krunti STAUF VDP – 160 kuni 3% CM või STAUF VPU 155S kuni 3,5% CM. Normist niiskema kipspõranda puhul tuleb oodata kuni aluspõrand saavutab lubatud niiskusastme.
- Laudparketi paigaldamiseks kasutada spetsiaalset polümeerliimi või polüuretaan-polümeerliimi. Kui kasutate vastavaid STAUF liime, siis need liimid ei vaja üldjuhul aluskrunti (v.a. niiske betooni puhul). Kipsvalu puhul tuleb oodata kuni põranda niiskus on normi piires, tootja ei soovita vastavaid krunte kasutada. Väga tolmu- ning kehva struktuuriga betoonpõranda puhul võib kasutada STAUF VDP – 130 krunti.
- Liimi pealekandmiseks kasutatakse liimikammi STAUF Nr. 5. (liimi kulu ca' 1150 g/m<sup>2</sup>) või Carver AC7602 spetsiaalset laudparketile mõeldud liimikammi, millel on kõrgem ja harvem hammas ning seetõttu väiksem liimikulu.
- Liim tõmmatakse maha ühtlaselt ilma vahedeta ja laud paigaldatakse kohale surudes ühtlaselt kogu parketi pinna ulatuses vastu alust. (Liimi nakke- ja kasutusaega vt. vastavate liimide tehnilisest infost).
- Ebaühtlasema põranda puhul võib kasutada ka raskusi.
- Olenevalt ruumide suurusest tuleb seina ja parketi vahele jätta 0,8 – 1,5 cm paisumisvuuk. Vajalikud läbilõiked parketi piki- ja külgsuunas peavad vastama Viimistlus RYL nõuetele.

### **Parketi paigaldamisel põrandaküttele tuleb järgida järgmisi lisanõudeid:**

- Enne paigaldamist tuleb betoonpõrandaid kütta vähemalt 21 päeva ja teisi põrandaid vähemalt 7 päeva. 3 päeva hoida süsteemi 25°C juures ja seejärel 4 päeva maksimumtemperatuuril. Kaks-kolm päeva enne põranda paigaldamist alandatakse temperatuuri astmeliselt nii, et see langeb 17–20 C<sup>0</sup> kraadini. Peale seda (mõõta aluspõranda niiskust 3 – 4 erinevast kohast) alustada parketi paigaldamisega. Seda protseduuri tuleb järgida ka suvel.
- Peale paigaldamise lõppemist 3 – 4 päeva pärast võib temperatuuri mõne kraadi haaval järk järvalt tõstma hakata. Ka sügisel kütte sisse lülitamisel tuleb süsteemi temperatuuri tõsta kraadhaaval.
- **Tähelepanu: töötava põrandakütte puhul parketi pealispinna temperatuur ei tohi ületada 26°C!**