

LAUDPARKETTIDE PAIGALDAMISJUHEND „UJUVANA“ PAIGALDAMISEKS

Enamasti kõiki 3-kihilisi laudparkette (nii klikk-süsteemiga kui ka punn-soonega) on võimalik paigaldada parketi alusvaibale nn „ujuvana“. Aluspõrandaks võib olla betoon, kips, OSB, vineer jm. Aluspõranda tasasuse tolerantsid peavad vastama Viimistlus RYL nõuetele.

- Paigaldamise ajal peab objektil suhteline õhuniiskus olema vahemikus 40 – 60% RH.
- Betooni niiskus peab olema 1,8 - 2% CM. Kipspõranda puhul alla 0,5% CM (küttega põranda puhul 0,3% CM). Niiskust mõõta vähemalt 3 – 4 erinevast kohast. Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused jääksid normi piiridesse ± 2 mm 2m lõigul.
- Normist niiskema betooni puhul võib kasutada krunti STAUF VDP – 160 kuni 3% CM või STAUF VPU 155S kuni 3,5% CM. Normist niiskema kipspõranda puhul tuleb oodata kuni aluspõrand saavutab lubatud niiskusastme.
- Paigaldatav laudparkett on soovitatav tuua ruumidesse kohale veidi varem ennem paigaldust (3-7 päeva), et see kohaneks ruumi mikrokliimaga.
- Parketi pakendeid ennem paigaldust mitte avada. See võib põhjustada parketilaudade kõverdumist. Pakendid avatakse paigaldamise käigus.
- Parketi alusvaibaks võib kasutada erinevate tootjate poolt pakutavaid alusvaipu. Põrandaküttele paigaldamiseks tuleb valida selle jaoks sobiv parketi alusvaip.
- Vaip paigaldatakse maha ilma vahedeta ja ühtlaselt. Vajadusel võib vaibapaanid ühendada teibiga.
- Olenevalt ruumide suuruselt tuleb seina ja parketi vahele jätta 0,8 – 1,5 cm paisumisvuuk. Vajalikud läbilõiked parketi piki- ja külgsuunas peavad vastama Viimistlus RYL nõuetele.
- Üldjuhul paigaldatakse parkett suunaga langeva valguse poole.
- Paigalduse alustamiseks valitakse kõige pikem ja sirgem sein. Alustada võib täislauaga ning jõudes parketiriviga seinani lõigatakse parketitükk sobivasse pikkusesse.
- Kui lõigatud parketitükist ülejäänud parketitükk on vähemalt 300 mm pikkune, siis saab sellega alustada uut parketirida.
- Tuleb jälgida, et lõigatud parkettide otsavuugid ei jääks kõrvuti ridades kohakuti.
- Vuukide omavaheline vahe võiks olla vähemalt 300 mm.
- Parketilaua punni osa asetatakse nurga all lukusoonde ja haagitakse tagumise lukuosa külge. Seejärel surutakse laud alla fikseerides enda poole surudes laud äärelukku. Laud lukustatakse seejärel kindlalt surudes laud vastu põrandat täiesti sirgeks (vajadusel võib kasutada paigaldusklotsi). Parketilauad peavad olema lukustatud tihedalt üksteise külge. Ei tohiks jääda pragusid ja vahesid.

Parketi paigaldamisel põrandaküttele tuleb järgida järgmisi lisanõudeid:

- Enne paigaldamist tuleb betoonpõrandaid kütta vähemalt 21 päeva ja teisi põrandaid vähemalt 7 päeva. 3 päeva hoida süsteemi 25°C juures ja seejärel 4 päeva maksimumtemperatuuril. Kaks-kolm päeva enne põranda paigaldamist alandatakse temperatuuri astmeliselt nii, et see langeb 17–20 C⁰ kraadini. Peale

seda (mõõta aluspõranda niiskust 3 – 4 erinevast kohast) alustada parketi paigaldamisega. Seda protseduuri tuleb järgida ka suvel.

- Peale paigaldamise lõppemist 3 – 4 päeva pärast võib temperatuuri mõne kraadi haaval järk järgult tõstma hakata. Ka sügisel kütte sisse lülitamisel tuleb süsteemi temperatuuri tõsta kraadhaaval.
- **Tähelepanu: töötava põrandakütte puhul parketi pealispinna temperatuur ei tohi ületada 26°C!**